





Australian Government
Civil Aviation Safety Authority

KNOW YOUR DRONE

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN KHÍ DÙNG MÁY BAY ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



Bạn không được cho máy bay điều khiển từ xa của mình lên cao khỏi mặt đất hơn 120 mét




Bạn phải giữ máy bay điều khiển từ xa của mình cách xa người khác ít nhất 30 mét và không bao giờ cho bay ở trên người khác.



Mỗi lúc bạn chỉ được cho bay một máy bay điều khiển từ xa mà thôi.



Bạn chỉ được cho bay vào ban ngày.



Bạn không được cho bay ở chỗ đông người. Đây gồm có bãi biển, công viên, sự kiện, hoặc sân chơi thể thao đang có người chơi.



Bạn không được dùng máy bay điều khiển từ xa của mình theo cách tạo ra mối nguy hiểm cho máy bay, người hoặc tài sản khác. Tôn trọng quyền riêng tư của người khác.



Bạn phải giữ máy bay điều khiển từ xa trong tầm nhìn của mình. Như vậy có nghĩa là bạn phải luôn luôn có thể nhìn thấy máy bay điều khiển từ xa bằng chính mắt của mình (chứ không phải nhìn qua một dụng cụ, màn hình hoặc kính đeo mắt). Đừng cho bay qua mây, sương mù hoặc khói.



Bạn không được cho máy bay điều khiển từ xa của mình bay ngang qua phía trên hoặc gần một khu vực ảnh hưởng đến an toàn công cộng hoặc nơi đang có các hoạt động khẩn cấp. Đây bao gồm các hoạt động cứu thương, cảnh sát, tìm kiếm cứu người, hoặc chữa cháy.



Nếu máy bay điều khiển từ xa nặng hơn 250 gram, bạn không được cho bay trong vòng 5,5 cây số quanh sân bay có kiểm soát (sân bay có đài kiểm soát không lưu). Nếu máy bay nặng từ 250 gram trở xuống, bạn có thể cho bay cao tới 45 mét trong phạm vi 5,5 cây số, nhưng phải bay ngoài ranh giới sân bay và không gây nguy hiểm cho các máy bay khác. Bất kể trọng lượng của máy bay, phải tránh xa các đường bay hạ cánh và cất cánh.



Khi ở gần các sân bay nhỏ hơn không có đài kiểm soát không lưu, bạn có thể cho máy bay điều khiển từ xa của mình bay trong phạm vi 5,5 cây số. Nếu biết có máy bay có người lái ở gần, bạn phải cho máy bay điều khiển từ xa của mình ra xa và hạ cánh một cách nhanh chóng và an toàn.



Nếu bạn ở trong phạm vi 1,4 cây số quanh bãi đáp trực thăng và biết có trực thăng bay ở gần, cất cánh hoặc hạ cánh, bạn phải cho máy bay điều khiển từ xa của mình ra xa và hạ cánh một cách an toàn.



Nếu bạn dùng máy bay điều khiển từ xa trong công việc (thương mại) thì có thêm các luật lệ. Bạn phải đăng ký máy bay điều khiển từ xa của mình và xin giấy phép hoặc giấy chứng nhận. Nếu bạn chỉ cho bay giải trí thì không cần đăng ký hay giấy chứng nhận.

KNOWYOURDRONE.GOV.AU