




معلومات سلامة هامة تتعلق بالطائرة المسيّرة (درون)



يجب أن تحلق
طائرة مسيرة واحدة فقط في
وقت واحد.



يجب أن تبقى على بعد
5,5 كلم على الأقل
من المطارات المراقبة.



يجب إبقاء طائرتك المسيّرة
على بعد 30 مترا على الأقل
من الأشخاص الآخرين.



يجب ألا تحلق
طائرتك المسيّرة أعلى من
120 متر (400 قدم) فوق الأرض.



من غير القانوني التحليق من
أجل المنفعة المالية أو الاقتصادية
ما لم يكن لديك شهادة مشغلي
الطائرات المسيّرة، أو كنت تحلق
طائرة مسيرة مستثناة من فئة ال
2 كخ الفرعية أو فئة مالك الأرض
الخاصة.



يجب ألا تحلق بطائرتك المسيّرة
فوق أو بالقرب من منطقة تؤثر
على السلامة العامة أو حيث
تجري عمليات طوارئ.
يمكن أن تشمل هذه حالات مثل
حادث سيارة، عمليات الشرطة،
حريق أو جهود مكافحة الحرائق،
والبحث والانقاذ.



يجب أن تحلق فقط خلال
النهار وإبقاء طائرتك المسيّرة
ضمن مجال بصر.
هذا يعني أن تكون دائما قادرا
على رؤية الطائرة المسيّرة بعينيك
أنت (عوضا عن الرؤية من خلال
جهاز).



يجب ألا تحلق فوق الناس أو في
منطقة مكتظة بالسكان.
يمكن أن تشمل هذه الشواطئ،
الحدائق، والمناسبات، أو الملاعب
الرياضة حيث توجد مباراة
جارية.

دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ يعني
أنه يجب على مشغلي الطائرات المسيّرة
حيازة شهادة اعتماد صالحة كقائد طائرة مسيرة
وتسجيل أي طائرة مسيرة يزيد
وزنها عن 250 غرام. لمعرفة المزيد،
زوروا casa.gov.au/drone



قم باحترام الخصوصية الشخصية.
لا تسجل أو تصور الناس دون
موافقتهم - هذا قد يخرق
قوانين الولاية.



تذكر، يجب عليك ألا تشغل
طائرتك المسيّرة بطريقة تخلق
خطرا على طائرة أخرى، شخص
آخر أو عقار آخر.