




INFORMASI PENTING UNTUK KEAMANAN DRONE



Anda dilarang menerbangkan pesawat drone Anda lebih tinggi dari 120 meter (400 kaki) di atas tanah.



Anda harus menjaga drone Anda minimal 30 meter jauhnya dari orang lain.



Anda harus menjaga minimal 5,5 km dari aerodrom yang dikendalikan



Anda dilarang menerbangkan lebih dari satu drone setiap kali terbang.



Anda dilarang terbang melewati atau di atas orang atau daerah padat penduduk, termasuk pantai, taman, acara, atau lapangan olah raga di mana pertandingan sedang berlangsung.



Anda dilarang terbang selain pada siang hari dan jagalah drone Anda berada dalam jalur pandang. Ini berarti selalu dapat melihat drone Anda dengan mata Anda sendiri (bukan dengan menggunakan alat).



Anda dilarang menerbangkan pesawat drone Anda di atas atau dekat sebuah area yang mempengaruhi keamanan publik atau di mana operasi darurat sedang berlangsung. Ini dapat mencakup situasi seperti kecelakaan mobil, operasi polisi, kebakaran atau upaya pemadaman kebakaran, serta pencarian dan penyelamatan.



Adalah ilegal menerbangkan untuk uang atau imbalan ekonomi kecuali jika Anda memiliki sertifikat operator drone, atau Anda menerbangkan drone yang dikecualikan di bawah 2kg atau kategori pemilik tanah pribadi.



Ingat, Anda dilarang mengoperasikan drone Anda dengan cara yang akan menimbulkan bahaya bagi pesawat terbang lain, orang atau properti.



Hormatilah hak privasi pribadi. Janganlah merekam atau memotret orang tanpa persetujuan mereka - ini bisa melanggar hukum negara.

Aturan baru ini bila mulai diberlakukan berarti operator drone harus memiliki sertifikat akreditasi pilot drone yang valid dan mendaftarkan drone apa pun seberat lebih dari 250 gram. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi casa.gov.au/drone

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi droneflyer.gov.au