




# THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI DRONE (MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI)



Quý vị không được phép bay drone của mình cao cách mặt đất quá 120 mét (400 phít).



Quý vị phải giữ drone của mình cách khỏi người khác ít nhất 30 mét.



Quý vị phải giữ cách khỏi các sân bay nhỏ có điều khiển ít nhất 5,5km.



Quý vị chỉ được phép bay mỗi lần một drone mà thôi.



Quý vị không được phép bay trên mọi người hay trên không trong khu vực đông người. Đây có thể bao gồm bãi biển, công viên, các sự kiện, hay sân thể thao nơi có cuộc chơi đang diễn ra.



Quý vị chỉ được phép bay vào ban ngày mà thôi, và giữ drone của mình nội trong tầm nhìn thẳng trực quan. Điều này nghĩa là luôn có khả năng nhìn thấy được drone bằng mắt thường của quý vị (hơn là qua một thiết bị).



Quý vị không được phép bay drone của mình trên hoặc gần khu vực có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của công chúng hay nơi các hoạt động cứu cấp đang diễn ra. Đây có thể bao gồm các tình huống như một vụ đụng xe, các tác nghiệp của cảnh sát, một vụ hỏa hoạn hay các nỗ lực dập lửa cũng như các cuộc tìm kiếm và cứu hộ.



Bay để lấy tiền hay phần thưởng kinh tế là việc phi pháp, trừ khi quý vị có chứng chỉ của người điều khiển drone, hoặc quý vị đang bay một chiếc drone được loại trừ thuộc chủng loại dưới 2kg hoặc chủ đất tư.



Xin nhớ là, quý vị không được phép điều khiển drone của mình theo cách tạo ra mối nguy hiểm cho máy bay, người hay tài sản khác.



Hãy tôn trọng sự riêng tư cá nhân. Đừng ghi hình hay chụp hình mọi người mà không có sự ưng thuận của họ - hành vi này có thể vi phạm luật lệ tiểu bang.

Các quy định mới sắp có hiệu lực nghĩa là người điều khiển drone phải có chứng nhận hợp lệ được công nhận về khả năng điều khiển drone và phải đăng ký bất kỳ drone nào nặng hơn 250 gram. Muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập [casa.gov.au/drone](https://casa.gov.au/drone)